Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 21:38

Link do produktu: http://skladnica.harcerska.wroclaw.pl/kuchenka-turystyczna-na-drewno-fox-outdoor-forest-33690-p-635.html



Kuchenka turystyczna na drewno Fox Outdoor Forest 33690

Cena	**109,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Kod producenta	**33690**

Opis produktu

Kuchenka turystyczna na drewno Fox Outdoor Forest 33690

Kuchenka na drewno Fox Outdoor Forest 33690 to rozwiązanie dla osób pragnących **gotować w plenerze bez martwienia się o paliwo**. Zasada jej działania oparta jest na **suchej destylacji drewna (pirolizie) i spalaniu gazu drzewnego (holtzgazu)**. Zaprojektowana została specjalnie tak, by można było ją złożyć do **minimalnych rozmiarów** i schować do plecaka. W ten sposób powstało **niezawodny sprzęt do gotowania w plenerze**, który doskonale sprawdza się **podczas pieszych wędrówek, wypraw rowerowych czy spływów kajakowych**.

Kuchenka na drewno Fox Outdoor Forest 33690 umożliwia **przygotowywanie gorących posiłków i wrzątku bez konieczności zabierania w teren jakiegokolwiek paliwa**. Opalana jest po prostu drewnem, które w wyniku pirolizy wydziela gaz drzewny, spalany jako bezdymne paliwo. Można w niej palić po prostu patykami, ale lepiej **sprawdzają się rozłupane szczapki litego drewna**. Zaleca się też używać **drewna drzew liściastych**, które które nie wydziela smoły, jak drewno iglaste i nie brudzi tak bardzo kuchenki.

Istnieje również możliwość całkowicie bezdymnego korzystania z kuchenki. **Przystosowania jest do zasilania wysokoprocentowym alkoholem (denaturatem)**. W komplecie znajduje się talerzyk na paliwo, który wstawiamy do środka po odwróceniu paleniska. Opcjonalnie można też dokupić dla większej wydajności **palnik spirytusowy**.

Kuchenka wykonana została ze stali nierdzewnej (inox). Jedynie będąca w ogniu podstawka bezpośrednio pod garnek to stal ocynkowana.

Sposób obsługi kuchenki na drewno Fox Outdoor Forest 33690:

1. Składamy kuchenkę, jednak nie zakładamy ostatniej górnej części z podstawą pod garnek. W przypadku, gdy zamierzamy jako paliwa używać nie drewna, lecz alkoholu, wewnątrz umieszczamy talerzyk na denaturat.

2. Na dno komory spalania należy ułożyć nieco grubsze kawałki drewna, jednak tak by nie zatykały otworów doprowadzających powietrze do paleniska. Ewentualnie gdy nie palimy drewnem, lecz alkoholem, nalewamy denaturat do talerzyka i pomijamy punkt 3.

3. Następnie należy wypełnić po brzegi komorę spalania szczapkami rozdrobnionego drewna, patyków i podpałki tak, jak zwykle przygotowujemy ognisko.

4. Podpalamy ułożone materiały, czekamy aż ogień się rozpali i zacznie stabilnie płonąć.

5. Ostrożnie nakładamy górną część kuchenki - podstawę pod garnek.

6. Stawiamy garnek/menażkę/patelnię i gotujemy.

7. Jeśli zamierzamy gotować dłużej, można na bieżąco dorzucać do paleniska drobne szczapki drewna.

Dane techniczne kuchenki na drewno Fox Outdoor Forest 33690:

- wymiary kuchenki rozstawionej 17 x 13.5 x 13.5 cm
- wymiary po spakowaniu tylko 13.5 x 13.5 x 7 cm
- masa 400 g
- materiał - stal nierdzewna + stal ocynkowana
- kolor - inox

W zestawie otrzymasz:

- kuchenkę na drewno Fox Outdoor Forest
- talerzyk na paliwo alkoholowe
- pokrowiec transportowy
- całość zapakowana w kolorowe pudełko kartonowe

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. UWAGA! Nie używać wewnątrz pomieszczeń! kuchenka nigdy nie może być użytkowana w pomieszczeniach, w przyczepach kempingowych, w namiotach, na łodziach itp!

2. Kuchenkę należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie używać przy silnym wietrze lub opadach. Zawsze należy ustawiać kuchenkę w bezpiecznej odległości (i nie mniejszej niż 2m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, rozpałki, paliwa lub przewodów elektrycznych.

3. UWAGA! Zwrócić szczególną ostrożność na gorące części kuchenki: nigdy nie dotykać: popiołu, żaru i części kuchenki, kiedy są gorące! Nigdy nie przemieszczać kuchenki, gdy jest już rozpalona - grozi poparzeniem lub pożarem! Nie nachylać twarzy, włosów, rąk bezpośrednio nad kuchenką!

4. UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Należy odczekać przynajmniej 30min aż kuchenka ostygnie. Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!

5. OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie pozostawiać rozpalonej kuchenki bez dozoru! Kuchenkę mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe i pełnoletnie!

6. Zawsze upewnić się, że kuchenka jest całkowicie zimna przed usunięciem popiołu lub zakończeniem gotowania - usuwanie gorącego popiołu grozi poparzeniem lub pożarem.